



<p>NOM / NAME LIMITES LATÉRALES / LATERAL LIMITS LIMITES VERTICALES / VERTICAL LIMITS CLASSE D'ESPACE AÉRIEN / CLASS OF AIRSPACE</p>	<p>ORGANISME ASSURANT LE SERVICE UNIT PROVIDING SERVICE</p>	<p>INDICATIF - LANGUES REGION ET CONDITIONS D'UTILISATION HEURES DE SERVICE CALL SIGN, LANGUAGES, AREA AND CONDITIONS OF USE HOURS OF SERVICE</p>	<p>FREQUENCE ET OBJET FREQUENCY AND PURPOSE</p>	<p>OBSERVATIONS REMARKS</p>
1	2	3	4	5
<p>Le secteur d'Information de vol de Nouakchott est défini comme suit : <b>Limites verticales</b> Du Sol/Mer à FL 145 en dessous des TMA de Nouakchott et de Nouadhibou</p>	<p>FIS NOUAKCHOTT (par délégation du FIC DAKAR)</p>	<p>NOUAKCHOTT INFORMATION</p>	<p>Fréquence HF 6673 -- 8861</p>	
<p>Du Sol/Mer à FL 245 dans le reste des limites latérales <b>Limites latérales</b> <b>Au Nord</b> : du point 26°00'00"N-012°00'00"W, suivre le parallèle 26° N jusqu'au point 26°00'00"N-008°40'00"W ; ensuite segment de droite jusqu'au point 27°20'00"N-008°40'00"W. (limite des FIR Dakar/ FIR Canarias) <b>Au Nord/ Est</b> : Frontière Mauritanie/Algérie (limite des FIR Dakar / FIR Alger) <b>A l'Est et au Sud/ Est</b> : Frontière Mauritanie / Mali <b>Au Sud</b> : Frontières Mauritanie / Mali et Mauritanie / Sénégal <b>Au Sud / Ouest</b> Contour de l'arc de cercle de rayon 120 NM centré sur le VOR "YF" de Dakar joignant les points 16°26'19"N-016°21'40"W et 16°44,1'N-017°41,2'W</p>			<p>VHF 124,2 MHZ</p>	
<p><b>A l'Ouest</b> : Segment de droite parallèle à la route B 600 joignant les points de coordonnées 16°44,1'N-017°41,2'W et 19°59,9'N-017°27,6'W, ensuite suivre l'arc de cercle de rayon 60 NM centré sur le VOR "PE" de Nouadhibou du point 19°59,9'N-017°27,6'W à la limite des FIR Dakar / FIR Canarias. <b>Au Nord/ Ouest</b> : Suivre la limite des FIR Dakar / Fir Canarias jusqu'au point 26°00'00"N-012°00'00"W</p>				<p>Voir remarque ci-dessous</p>